

# Badigeon de Chaux

*Badigeon de chaux aérienne extra-fine.*

## Effet Patine au chiffon

### MISE EN ŒUVRE

*L'application se réalise en 3 couches.*

**1) Etalez** une 1<sup>ère</sup> couche de chaux en badigeon à l'aide d'un rouleau 12 mm. Avec une lisseuse ou un couteau inox, **égalisez** la surface (enduite).

**Laissez sécher 12 heures.**

**2) Diluez** le badigeon de même couleur de 10 à 30 % d'eau. L'aspect matière dépend de la dilution réalisée.

**Prélevez** du badigeon à l'aide d'un chiffon de coton froissé (plié en forme de fleur) et **déposez partiellement** la chaux sur la surface enduite. Changez de chiffon régulièrement. **Travaillez avec des gants.**

**3) (Étape facultative).** Pour réaliser un aspect « cuir repoussé » : En cours de séchage et dans l'enduit frais :

A l'aide d'une brosse dure, **griffez** partiellement et de manière aléatoire la surface de la chaux pour laisser quelques empreintes.

**Laissez un temps de séchage d'une ½ heure environ (un léger blanchiment doit apparaître sur le pourtour) avant d'intervenir.**

**4) Lissez** délicatement la surface du décor par mouvements croisés avec le couteau sans **écraser** l'excédent de matière.

**Laissez sécher environ 1 heure.**

**5) Ferrez** la surface du décor avec le couteau en réalisant des mouvements croisés. Le passage du couteau fait briller le relief et augmente l'intensité de la couleur.

Après séchage complet, **imbibez** légèrement un chiffon de coton à l'alcool à brûler et **frottez** la surface du décor pour éliminer les aspérités et adoucir les effets. Simultanément passez la lame de couteau inox pour ferrer la surface.

*Il est conseillé de faire les linéaires plafonds, plinthes et angles de murs au fur et à mesure. Tout mur commencé doit être terminé dans la journée.*