

Enduit Béton

Effet Béton Poli

MISE EN ŒUVRE

A la surface lisse et serrée. L'application se réalise en 2 passes pour obtenir un aspect «poli».

1) Appliquez grassement l'enduit au rouleau 14 mm (à raison de 600 à 800 g/m²) sur une surface d'environ 2 à 3 m².

2) Répartissez l'enduit frais, sans égaliser la surface avec une lisseuse ou un couteau inox. **Évitez** les coups trop marqués.
Laissez sécher 24 heures.

3) Appliquez une 2^{ème} couche au couteau ou à la lisseuse en prenant soin de recouvrir en totalité la surface. Procédez par surface d'1 m². Commencez par le bas du mur pour faciliter l'application. Réalisez un serrage de l'enduit en lissant au fur et à mesure le décor pour obtenir un aspect à la surface polie. Dès que l'enduit a perdu de son humidité, polissez la surface avec la lisseuse posée en aplats et par mouvements rotatifs. Naturellement, l'enduit fonce lors du gommage et du polissage.

Laissez sécher 24 heures avant d'appliquer la finition. L'enduit doit présenter une couleur uniforme.

Pour une application en cuisine et salle de bains.

La finition avec le Vernis Polyuréthane au spalter autorise une application dans les pièces dites « techniques » comme la cuisine et la salle de bains.

(Se référer à l'étiquette produit pour plus d'informations).