

Enduit Béton

Effet Brut de Décoffrage

MISE EN ŒUVRE

Un aspect béton taloché, pour un effet agréablement rythmé, qui permet de créer une ambiance douce et forte à la fois.

L'application se réalise en 2 passes pour obtenir un aspect « brut de décoffrage ».

1) Appliquez grassement l'enduit au rouleau 14 mm (à raison de 600 à 800 g/m²) sur une surface d'environ 2 à 3 m².

2) Répartissez l'enduit frais, sans égaliser la surface avec une lisseuse ou un couteau inox. **Évitez** les coups trop marqués.
Laissez sécher 24 heures.

3a) Appliquez une 2^{ème} couche partielle à l'aide d'un rouleau nid d'abeille de manière irrégulière sur la surface du décor. Travaillez votre décor de manière aléatoire. La 2^{ème} passe permet de créer des surépaisseurs pour obtenir un aspect « brut de décoffrage ».
Laissez sécher environ ¼ d'heure.

b) Réalisez un serrage partiel au couteau ou à la lisseuse, quand l'enduit a perdu de son humidité. Glissez la lisseuse ou le couteau sur la surface du décor en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame, pour obtenir des reliefs plus ou moins prononcés. Pour accentuer le relief et quand l'enduit est encore humide, gommez et polissez certaines parties du décor, avec la lisseuse posée en aplat et par mouvements rotatifs.

Laissez sécher 24 heures avant d'appliquer la finition. L'enduit doit présenter une couleur uniforme.

Pour une application en cuisine et salle de bains.

La finition avec le Vernis Polyuréthane au spalter autorise une application dans les pièces dites « techniques » comme la cuisine et la salle de bains.

(Se référer à l'étiquette produit pour plus d'informations).