

# Enduit Tadelakt

Effet Cuir

## MISE EN ŒUVRE

*L'application se réalise en 2 couches pour obtenir un aspect « Cuir ».*

1) Il est impératif d'appliquer **Enduit Tadelakt** sur le **Fixateur** de notre gamme LINEA DECO. Appliquez **grassement** l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 m<sup>2</sup>. Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage.

2) A l'aide d'un rouleau nid d'abeille (sans le charger d'enduit), repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Travaillez en tous sens. Repassez une 2<sup>ème</sup> fois sur la surface, avec le rouleau 10 à 20 minutes plus tard pour relever les picots. Effleurez la surface de l'enduit, on ne doit pas deviner le passage du rouleau. Evitez un travail trop linéaire et trop régulier. Recouvrez en totalité la surface.

**NB :** Pour les angles et les rechapis, utilisez un petit rouleau nid d'abeille qui facilitera l'application. Travaillez par panneaux opposés afin de faciliter l'application et de laisser sécher les angles.

**Laissez sécher 30 à 90 minutes (suivant la température ambiante) pour l'étape suivante qui est facultative.**

3) (*Étape facultative*). Avant d'intervenir l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller au doigt et ne pas gommer sur le couteau.

Après le passage au rouleau nid d'abeille et avec un couteau ou une lisseuse inox, vous pouvez lisser **partiellement** et **délicatement** le décor, en réalisant des mouvements croisés sans écraser complètement les picots.

**Un temps de séchage plus long permet de conserver un décor très régulier et des picots très marqués.**

**Laissez un temps de séchage de 10 à 20 minutes supplémentaires.**

**Ferrez** légèrement la surface, en réalisant des mouvements croisés. Le ferrage permet de marquer le relief.

**Laissez sécher environ 12 heures.**

4) Appliquez une 2<sup>ème</sup> couche en ratissage, avec un couteau ou une lisseuse inox.

**Pour un aspect cuir au grain régulier**, réalisez de larges mouvements croisés, en recouvrant en totalité la surface. Vous pouvez aussi recouvrir partiellement la surface du décor, pour un aspect plus irrégulier.

**Ferrez** dans le frais en réalisant des mouvements croisés, quand l'enduit a perdu de son humidité.

**Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses.**

5) **On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2<sup>ème</sup> ferrage 10 à 20 minutes plus tard.**

**Laissez sécher 24 heures avant d'appliquer la finition.**

**Pour protéger votre décor :**

Appliquez la finition **Cire Incolore Décorative** avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petites surfaces jusqu'à pénétration complète de la cire, **avec un chiffon de coton ou une peau de chamois en réalisant des mouvements circulaires**. Lustrez sans attendre, au fur et à mesure. La cire réchauffe légèrement les teintures.

(Se référer à l'étiquette produit pour plus d'informations).