

Le Nacré

sur Blancpeint Acryl Mat

MISE EN ŒUVRE

La finition nacrée se réalise en 2 couches.

1) Le Nacré se réalise sur un fond acrylique mat soigneusement préparé. Appliquez Blancpeint Acryl Mat avec un rouleau acrylique 8 mm.

Laissez sécher 6 heures

Après séchage, poncez légèrement la couche de fond avec un abrasif (à sec) et dépoussiérez soigneusement.

2) Mélangez la peinture nacrée avant et pendant l'application.

Appliquez une première couche au rouleau mousse, en prenant soin de bien recouvrir le support. Croisez régulièrement pour éliminer les traces et obtenir une bonne opacité.

Laissez sécher 24 heures.

3) Réalisez un léger ponçage à l'abrasif, avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Appliquez au couteau ou à la lisseuse, en fine couche et en tous sens pour des reflets changeants. Procédez par mouvements croisés et répétitifs. Nettoyez régulièrement les outils pour éviter d'endommager le décor.

La finition obtenue varie en fonction du nombre de couches réalisées. 1 couche de finition nacrée en ratissage, laisse apparaître le fond de peinture acrylique, 2 couches donnent une surface plus nacrée.

Finition réalisable en cuisine et salle de bains.

NOS CONSEILS : Pour un travail très soigné, entre chaque couche enlevez les aspérités avec un abrasif très fin. Pour éviter les reprises, travaillez de façon continue. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Tout mur commencé doit être terminé dans la journée. En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2 à 3 heures avant d'intervenir.

Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il est nécessaire de réaliser un échantillon.