

# Enduit Pierre

## Effet Pierre Minérale

### MISE EN ŒUVRE

**Enduit Pierre appliqué à la lisseuse permet de créer un décor imitant la « pierre ». L'enduit s'utilise seul pour une finition blanche naturelle ou teintée et patinée avec la finition Cire à Patiner.**

1) Appliquez **Enduit Pierre** à l'aide d'une lisseuse et d'un couteau inox par surface de 2 à 3 m<sup>2</sup>. Egalisez l'enduit avec la lisseuse, le plus régulièrement possible et sans créer de relief. Appliquez en tous sens, de manière aléatoire. Recouvrez en totalité la surface.

**Laissez sécher 10 à 20 minutes.**

2) Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus coller au doigt, ni gommer, lors du passage de la lame. L'enduit peut être travaillé pendant 30 à 40 minutes, pour réaliser l'aspect matière souhaité.

Avec une lisseuse inox ou plastique posée en aplat, repassez sur l'enduit en réalisant des mouvements circulaires, pour lisser et serrer le grain.

3) Pour réaliser une surface enduite, plus lisse au grain plus serré.

Quand l'enduit a perdu de son humidité, utilisez une éponge naturelle légèrement humide. Frottez la surface du décor avec l'éponge et simultanément repassez la lisseuse (parfaitement propre) en aplat, en réalisant des mouvements circulaires.

Utiliser une éponge humide permet aussi de rallonger l'ouverture du temps de séchage de 10 à 15 minutes.

**Pour éviter les reprises, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier, terminez l'application par une courbe.**

**Laissez 24 heures de séchage.**

**Une finition patinée, satinée.**

La finition se réalise sur un enduit parfaitement sec et doit présenter une couleur uniforme (sans tache d'humidité).

4) Appliquez la finition **Cire à Patiner** avec une éponge naturelle. Humidifiez légèrement l'éponge dans l'eau. Prélevez un peu de cire teintée, puis frottez la surface de l'enduit en réalisant des mouvements circulaires. Tamponnez de temps à autre le décor avec l'éponge pour estomper la cire. Utiliser une éponge humide permet de disperser rapidement la cire, de nuancer le décor et de réaliser des teintes claires.

Au final, une brosse ronde permet de faire pénétrer la cire dans les aspérités. Cette étape se réalise, une fois le mur recouvert en totalité avec la cire.

Pour réaliser un décor plus doux et imitant à la perfection la pierre, poncez au préalable l'enduit avant de réaliser la finition **Cire à Patiner**. On obtient alors un grain plus fin et une finition plus régulière.