

Enduit Métallisé

MISE EN ŒUVRE

Il est impératif d'appliquer Enduit Métallisé sur le fixateur de notre gamme LINEA DECO.

1) Mélangez ENDUIT METALLISÉ avant l'application.

Appliquez l'enduit à l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox.

Étalez l'enduit régulièrement en égalisant parfaitement la surface, sans laisser d'épaisseur. Recouvrez en totalité la surface.

Laissez sécher 24 heures.

2) Avec le couteau ou la lisseuse inox, repassez une 2^{ème} couche sur toute la surface.

En cours de séchage passez la lisseuse ou le couteau (parfaitement propres) en aplat en tous sens. Procédez par mouvements croisés. Le passage de la lame permet de donner des nuances et des reflets changeants au décor. Nettoyez régulièrement les outils, pour éviter d'endommager le décor.

Pour une application en cuisine et salle de bains :

Prévoir une finition avec le Vernis Polyuréthane, au spalter, en commençant par le bas du mur, pour éviter les coulures. Tirez bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. Cette protection, sur ce type de décor, modifie légèrement son aspect et augmente l'intensité de la couleur. Réalisez un échantillon au préalable.

NOS CONSEILS : Pour éviter les reprises, travaillez de façon continue. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Tout mur commencé doit être terminé dans la journée. En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2 à 3 heures avant d'intervenir.

L'aspect décoratif dépend de l'outil utilisé, selon l'effet désiré.

Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il est nécessaire de réaliser un échantillon.