

Le Métallisé

sur Enduit Tadelakt

MISE EN ŒUVRE

Le décor se réalise sur des supports très bien préparés.

Il est impératif d'appliquer Enduit Tadelakt sur le Fixateur de notre gamme Linea Déco.

1) Application de l'Enduit Tadelakt teinté.

Appliquez Enduit Tadelakt régulièrement à l'aide d'un couteau ou lisseuse inox. Étalez l'enduit en réalisant un relief très doux, sans laisser trop d'épaisseur.

Recouvrez en totalité la surface. **Évitez les marques trop prononcées pour ce type de décor. Ne ferez pas la surface du décor pour une bonne pénétration de la finition métallisée.**

Se référer à la plaquette commerciale ou à la fiche technique pour plus d'informations.

Laissez sécher 24 heures.

2) Application de Le Métallisé sur Enduit Tadelakt.

Les pigments métalliques ont tendance à retomber, il est fortement conseillé de mélanger la peinture avant et pendant l'application.

Avec un couteau ou une lisseuse inox, appliquez la peinture **en ratissage**, en prenant soin d'éliminer au fur et à mesure l'excédent de peinture. **Procédez** par mouvements croisés et répétitifs. Plusieurs passages successifs, permettent de donner un aspect métal patiné.

Nettoyez régulièrement les outils pour éviter d'endommager le décor.

La finition obtenue dépend du relief de l'enduit et du nombre de couches réalisées. Une couche de finition métallisée en ratissage laisse apparaître la couleur de l'enduit, 2 à 3 couches successives donnent une surface plus métallisée et patinée.

Finition réalisable en cuisine et salle de bains.

NOS CONSEILS : Pour un travail très soigné, entre chaque couche enlevez les aspérités avec un abrasif très fin. Pour éviter les reprises, travaillez de façon continue. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Tout mur commencé doit être terminé dans la journée. En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2 à 3 heures avant d'intervenir.

L'aspect décoratif dépend de l'outil utilisé, selon l'effet désiré. L'Enduit Tadelakt appliqué à la brosse dure, permet de réaliser des effets de manières très variés.

Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il est nécessaire de réaliser un échantillon.